

下記にてセルフチェックを実施下さい。改善されない場合やその他御質問等ございましたら、下記まで御連絡下さい。

1. 何も表示が出ない。

原因

パワーコンディショナの運転スイッチが停止になっている場合、パワーコンディショナが日照がない為、停止している状態が考えられます。

処置方法

運転スイッチを「運転」にして下さい。
太陽電池が発電している時に確認して下さい。

2. アナログ表示が出ない。

原因

表示モードが積算電力または総積算電力モードになっているか、パワーコンディショナの出力が10%以下となっています。

処置方法

モードスイッチで瞬時電力モードにして下さい。
日照が十分ある時に確認して下さい。

3. 運転ランプが点灯しない。

原因

パワーコンディショナが待機状態となっています。

処置方法

正常です。

4. データがクリアできない。

原因

積算電力モードになっていない場合、総積算電力モードはクリアできません。

処置方法

積算電力モードにて行なって下さい。

5. 「---」が点滅する。

原因

太陽電池の発電電力が少ない為。

処置方法

正常です。

上記にて改善がみられない場合や御質問等ございましたら、下記まで御問い合わせ下さい。