

下記にてセルフチェックを実施下さい。改善されない場合やその他御質問等ございましたら、下記まで御連絡下さい。

## 1. 何も表示が出ない。(昼間日照有り)

**原因** 機器故障の可能性有り。

**処置方法** 分電盤のパワーコンディショナ専用ブレーカの「切/入」で変化が無い場合は、下記お客様専用ダイヤルに御連絡下さい。

## 2. 連系運転時「テイデンチュウ」が表示される。

**原因** 分電盤のパワーコンディショナ専用ブレーカが「切」になっていませんか？

**処置方法** 「入」にします。2~5分後に自動的に発電開始します。

## 3. 異常ランプが点灯し、表示部に「!エラー ハッセイ E-\*\*」と表示される。

**原因** 安全装置が作動しました。

**処置方法** 運転スイッチを一旦「切」にして再度「入」にして、異常ランプが消灯、エラー表示されていないことを確認します。

上記にて改善がみられない場合や御質問等ございましたら、下記まで御問い合わせ下さい。

カネカソーラー販売  
お客様専用ダイヤル

**0120-173-325**

受付時間 / 平日9:30~17:30